

# Anschluss des Programmieradapters

SCK (3. von oben, innen)  
(GND 3. von oben, außen)

Reset	blau
5V	frei
SCK	schwarz
MISO	schwarz
MOSI	schwarz
GND	braun



MISO ( 2. von rechts, innen)  
MOSI (rechts, innen)

Reset (Lötstift ergänzen)